

Návod k instalaci Geigeru s klapkou

Na vstupním víku upravte vstupní otvor podle použitého okapového svodu. Po vyhloubení výkopu vpusť zkušebně napojte na vstupní okapovou rouru a připojte odvod do kanalizace. Okapová roura vstupuje asi 3,5 cm dovnitř vpusti. Vpusť se uloží do betonového lože, které je jak po stranách, tak i dně vpusti v síle asi 10 cm. Bez obetonování se snižuje odolnost vpusti proti mrazu a nelze uplatnit záruku.