

## KONTROLNÍ SEZNAM – JE VAŠE STAVBA PŘIPRAVENA K INSTALACI?

Vážený majiteli,

Před instalací systému recyklace vody Hydraloop se musíte ujistit, že budova je připravena k instalaci. Před instalací vraťte tento dokument svému obchodnímu zástupci Hydraloop nebo obchodnímu zástupci vašeho partnera Hydraloop. *Hydraloop a jeho instalační partneři mohou pokračovat v instalaci pouze tehdy, pokud na všechny následující otázky odpovíte ano.*

### Adresa instalace

Prosím vyplňte přesnou adresu:

### Zkontrolovali jste přívody šedé vody k zařízení Hydraloop?

Povolené zdroje šedé vody pro recyklaci: odpadní voda ze sprch a van, kondenzát z klimatizace, odpadní voda ze sušičky na prádlo. Volitelně je možné využít odpadní vodu z pračky, pokud je zařízení vybaveno volitelnou konfigurací recyklace vody z pračky. Pozor: Odpadní voda z kuchyňských dřezů, myček na nádobí, podlahových odtoků (jiných než sprchová voda) nebo jiných zdrojů vody není povolena!

Ano  Ne  Nevím

Poznámky:

### Lze Hydraloop připojit k záložní vodě?

Systém Hydraloop potřebuje napojení na vodovodní nebo dešťovou vodu jako záložní vodu. V případě dešťové vody použijte předfiltrační jednotku, pro další informace kontaktujte Hydraloop. Váš záložní zdroj vody musí mít světlou výšku nad podlahou mezi 2,5 a 5 cm | 1 – 2 palce.

Ano  Ne  Nevím

Poznámky:

### Máte funkční WIFI připojení v místnosti, kde bude Hydraloop instalován?

Během instalace bude váš Hydraloop připojen k internetu. V místnosti umístění potřebujete funkční WIFI připojení. Kabelové připojení k internetu není možné.

Ano  Ne  Nevím

Poznámky:

**Je v místnosti elektrická zásuvka se zemní ochranou?**

Hydraloop potřebuje elektrinu. V ideálním případě je zásuvka (se zemní ochranou) v 50 cm | 20" nad nebo vedle systému Hydraloop.

Ano  Ne  Nevím

Poznámky:

**Máte alespoň 60 cm | 24 palců volného prostoru před Hydraloopem?**

Tento prostor před Hydraloop potřebujete pro servis a údržbu.

Ano  Ne  Nevím

Poznámky:

**Mají hlavní přívodní potrubí a přípojka ke kanalizaci vhodnou ventilaci?**

Zkontrolujte prosím, zda jsou dodržována všechna doporučení v „Recycle ready guide“ - pokynech pro přípravu nemovitosti k recyklaci. Přívodní potrubí musí mít minimální průměr 50 mm | 2". Přívodní potrubí a přípojka ke kanalizaci potřebují řádné odvětrání, aby bylo zajištěno proudění vody bez vzduchových kapes.

Ano  Ne  Nevím

Poznámky:

**Jsou výstupní připojení připravena podle pokynů „Recycle Ready Guide“?**

Zkontrolujte prosím, zda jsou dodržována všechna doporučení v dokumentu „Recycle ready guide“ - pokynech přípravu nemovitosti k recyklaci. Ujistěte se, že výstup 1 (toalety) je připojen k samostatnému výstupu pro skupinu toalet. Ujistěte se, že výstup 2 (pračka) je připojen pouze k jedné pračce. A zajistěte, aby výstup 3 (volitelný výstup pro zahradu nebo bazén) byl samostatným, otevřeným připojením k zahradě nebo bazénu.

Ano  Ne  Nevím

Poznámky:

**Mají výstupní připojení správný závit?**

Zkontrolujte prosím, zda jsou dodržována všechna doporučení v dokumentu „Recycle ready guide“ - pokynech přípravu nemovitosti k recyklaci. Ujistěte se, že všechny spoje jsou umístěny co nejbližší k podlaze, ne výše než 2,5 cm | 1 palec nad podlahou. Všechny výstupní přípojky (kromě kanalizace) doporučujeme umístit do zdi. V případě připojení do stěny: všechna hydraulická připojení musí končit ½" vnějším závitem k vývodům recyklované vody. V případě připojení v podlaze: všechna hydraulická připojení musí mít vnější závit ½" k výstupům recyklované vody.

Ano  Ne  Nevím

Poznámky:

**Jsou všechny stavební činnosti dokončeny?**

System Hydraloop si neporadí s vodou s nečistotami ze stavby, chemikáliemi, barvami a dalším odpadem. Před instalací se ujistěte, že jsou dokončeny všechny stavební činnosti. Pokud je Hydraloop instalován během stavebních činností, riskujete poškození čisticího mechanismu šedé vody. V takovém případě majitel přijde o záruku.

Ano  Ne  Nevím

Poznámky:

**Jako vlastník systému Hydraloop jsem zkontroloval každé téma v tomto dokumentu.**

**Jméno a příjmení****Emailová adresa:****Telefonní číslo:**

Vyplňte prosím své telefonní číslo včetně kódu země – a bez první 0 (například +44 88 1003500).

**Místo a datum instalace:**

Vyplněním tohoto pole s datem ověřuji své odpovědi a povoluji společnosti Hydraloop a/nebo jejím partnerům, aby mě kontaktovali před instalací.

**Podpis:**